

# PROIZVOD: AS600

## STAND ALONE RFID ŠITAČ KARTICA & ŠIFRATOR (PROMAG)

A-S600



Ulazak u režim programiranja	[ * ] → [ MASTER CODE ] → [ # ]
Fabrički podešeno	[ * ] → [ 999999 ] → [ # ]
Izlazak iz režima programiranja	[ * ]
Promeni [ MASTER CODE ]	[ * ] → [ 999999 ] → [ # ] → [ 0 ] → [ MASTER CODE ] → [ # ] [ MASTER CODE ] može imati 6 ili 8 brojeva
Dodavanje Korisničkog PIN-a (šifre)	[ 01 ] → [ KORISNIČKI ID ] → [ # ] [ KORISNIČKI PIN ] → [ # ] [ KORISNIČKI ID ] može biti 1 ~ 2000 [ KORISNIČKI PIN ] može biti 0000 ~ 9999  Primer (autorizacija dve i više korisničkih šifara):  [ * ] → [ 999999 ] → [ # ]  [ 01 ] → [ 1 ] → [ # ] [ 1234 ] → [ # ] [ 01 ] → [ 2 ] → [ # ] [ 4321 ] → [ # ] ltd.  [ * ]
Dodavanje Korisničke ID Kartice	Primer (autorizacija dve i više RFID Kartice):  [ * ] → [ 999999 ] → [ # ]  [ 1 ] → [ 1 ] → [ Prinesi RFID Karticu ] → [ # ] [ 1 ] → [ 2 ] → [ Prinesi RFID Karticu ] → [ # ] ltd.  [ * ]

Da de-autorizuješ PIN, ili RFID Karticu	[ * ] → [ 999999 ] → [ # ]  [ 2 ] → [ KORISNIČKI ID ] → [ # ] [ 2 ] → [ KORISNIČKI ID ] → [ # ] ltd.  [ * ]
Da otključaš bravu šifrom	[ PIN ] → [ # ]  Primer: [ 1234 ] → [ # ]
Da otključaš bravu RFID Karticom	[ Prinesi RFID Karticu ]
Podešavanje režima rada	[ * ] → [ MASTER CODE ] → [ # ]  [ 3 ] → [ 0 ] → [ # ] Ulazak SAMO “na RFID Karticu” [ 3 ] → [ 1 ] → [ # ] Ulazak “na RFID Karticu” i ŠIFRU [ 3 ] → [ 2 ] → [ # ] Ulazak bilo “na RFID Karticu”, bilo na ŠIFRU (default)  [ * ]
Da promeniš ŠIFRU	[ * ] → [ KORISNIČKI ID ] → [ # ] [ STARI PIN ] → [ # ] → [ NOVI PIN ] → [ # ] → [ NOVI PIN ] → [ # ]
Da de-autorizuješ SVE KORISNIKE	[ * ] → [ MASTER CODE ] → [ # ] [ 2 ] → [ 0000 ] → [ # ] [ * ]
Da podesiš VREME otvaranja	[ * ] → [ MASTER CODE ] → [ # ] [ 4 ] → [ 1 ~ 99 ] → [ # ] , 1 ~ 99 u sekundama [ * ]
Da aktiviraš detektovanje statusa vrata	[ * ] → [ MASTER CODE ] → [ # ] [ 6 ] → [ 1 ] → [ # ] [ * ]
Da de-aktiviraš detektovanje statusa vrata Fabrički podešeno	[ * ] → [ MASTER CODE ] → [ # ] [ 6 ] → [ 0 ] → [ # ] [ * ]

©Copyright 2014. by ASPEKT System Integration d.o.o., Beograd, Srbija

**ASPEKT System Integration d.o.o.**

Požeška 67a, 11000 Beograd, Republika Srbija

+ 381 11 355 7599; +381 63 598 033

[office@aspekt.rs](mailto:office@aspekt.rs)